

HOW TO EMBROIDER ONTO THE B664 ORIGINAL FLAT PEAK 6 PANEL TRUCKER



- We recommend using a **cap frame** and a size **11/80 needle** for this weight of fabric.
- Once you have uploaded your design to the machine, pull the sweatband out and place over the cap frame.
- Make sure the cap frame teeth are in between the seam of the crown and the peak; ensure the teeth follow the seam all the way around the cap.
- Once the cap is secured, ensure the needle is in the correct position and your design is centred to the product. You're now ready to run your design!

BEECHFIELD®

**B664 ORIGINAL FLAT PEAK 6 PANEL TRUCKER,
DESIGNED FOR DECORATION!**



Discover the
Beechfield®
range at

[BEECHFIELD.COM](https://www.beechfield.com)



*This advice is recommended guidance only.

Beechfield®
ORIGINAL HEADWEAR

SO KÖNNEN SIE DIE B664 ORIGINAL FLAT PEAK 6 PANEL TRUCKER BESTICKEN



- Wir empfehlen die Verwendung eines **Stickrahmens für Caps** und einer Nadelgröße von **11/80** für einen Stoff dieser Materialstärke.
- Ziehen Sie das Schweißband heraus und legen Sie die Cap über den Rahmen, wenn Sie das Design in die Maschine geladen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass die Zähne des Rahmens zwischen der Naht der Krone und dem Schirm liegen; stellen Sie sicher, dass die Zähne der Naht rund um die Kappe folgen.
- Sobald die Cap gesichert ist, überprüfen sie die Position der Nadel und stellen Sie sicher, dass das Design mittig auf dem Produkt platziert ist. Sie können Ihr Design jetzt aufsticken!

BEECHFIELD®

**B664 ORIGINAL FLAT PEAK 6 PANEL TRUCKER,
FÜR DIE VEREDELUNG ENTWORFEN!**



Entdecken Sie die
Beechfield® Produkte bei

BEECHFIELD.COM



*Dieser Ratschlag ist nur ein empfohlener Leitfaden.

Beechfield®
ORIGINAL HEADWEAR

COMMENT RÉALISER UNE BRODERIE SUR LA CASQUETTE FILET À 6 PANS ORIGINAL À VISIÈRE PLATE B664



- Nous vous recommandons d'utiliser un **cadre pour casquettes** ainsi qu'une **aiguille 11/80** pour un tissu de ce type.
- Dès lors que vous avez chargé votre motif au sein de la machine, dépliez le bandeau et placez-le sur le cadre.
- Vérifiez que les dents du cadre sont bien placées entre les coutures de la couronne et de la visière ; vérifiez que les dents suivent ces coutures tout autour de la casquette.
- Une fois la casquette correctement mise en place, vérifiez que l'aiguille est bien positionnée et que votre motif est centré. Votre motif est prêt à être brodé !

BEECHFIELD®

**B664 CASQUETTE FILET ORIGINALE
À 6 PANNEAUX ET VISIÈRE PLATE,
MODÈLE CONÇU POUR ÊTRE DÉCORÉ!**



Découvrez la gamme
Beechfield® chez

BEECHFIELD.COM



*Ces conseils sont fournis à titre indicatif uniquement.

Beechfield®
ORIGINAL HEADWEAR

COME RICAMARE IL MODELLO B664 ORIGINAL FLAT PEAK 6 PANEL TRUCKER



- Si consiglia di utilizzare un **telaio per cappelli** e un **ago 11/80 adatto** per un tessuto di questo peso.
- Dopo aver caricato il disegno sulla macchina, estrarre la fascia antisudore e posizionarla sul telaio.
- Assicurarsi che i denti del telaio si trovino tra la cucitura della corona e la cima; assicurarsi che i denti seguano la cucitura lungo tutto il perimetro.
- Una volta fissato il cappello, assicurarsi che l'ago sia nella posizione corretta e che il disegno sia centrato sul prodotto. Ora è tutto pronto!

BEECHFIELD®

**B664 ORIGINAL FLAT PEAK 6 PANEL TRUCKER,
PROGETTATO APPOSITAMENTE
PER LA DECORAZIONE!**



Scopri la linea
Beechfield® su

[BEECHFIELD.COM](https://www.beechfield.com)



*Quanto riportato è esclusivamente a titolo indicativo.

Beechfield®
ORIGINAL HEADWEAR